



RONDO®

PENTO/QUADRO®

INTEGÒ®

RAFESTORE®

KARO®

PURO/PURO.XR®

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN LANGES LEBEN IHRES INSEKTENSCHUTZES


WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewährleistung. Bewahren Sie dieses Dokument bis zur Entsorgung gut auf bzw. geben Sie es beim Verkauf mit, es enthält auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Bedienhinweise das für Insektenschutzgitter Rollo


Insektenschutzgitter Rollo einrasten

Endstab des ISG gleichmäßig und langsam ziehen. Endstab rastet automatisch ein. Zum Herunterziehen die Zugschnur am Endstab zur Fenstermitte verschieben oder Endstab direkt über Griffmulde mittig nach unten bewegen.




Insektenschutzgitter Rollo einrasten bei breiten Fenstern

Bei breiten Fenstern den Endstab beidhändig mit gleichmäßiger Kraft nach unten ziehen und einrasten lassen.



Insektenschutzgitter Rollo ausrasten


Das Ausrasten des ISG erfolgt durch kurzes Drücken des Endstabes nach unten (1). ISG-Endstab rastet automatisch aus. Langsam in die obere Endlage einziehen lassen (2). Bei breiteren Fenstern den Endstab beidhändig bedienen und ausrasten lassen. Anschließend bei mittlerer Endstabhaltung langsam in die obere Endlage einziehen lassen.



Wartungs- und Pflegehinweise für das Insektenschutzgitter Rollo

Wartungshinweise für ISG Rollo


HINWEIS
In jedem Fall die beschriebene und dargestellte Bedienung des ISG einhalten, da bei falscher Bedienung das Gewebe aus der Führungsschiene springen und dadurch beschädigt werden kann. Durch eine einseitige Bedienung kann auch eine Schrägstellung des Endstabes in der oberen Endlage entstehen.



Pflegehinweise für ISG Rollo

ABSTAUBEN:
Benutzen Sie eine weiche Bürste oder einen weichen Lappen und streichen Sie mit leichtem Druck über das Insektenschutzgitter.

REINIGUNG:
Hierzu benutzen Sie bitte nur mildes Seifenwasser mit einem weichen Tuch. In keinem Fall Lösungsmittel, scharfkantige Gegenstände, oder raue Bürsten.



Bedienhinweise für die Insektenschutzgitter Drehtüre

ISG Drehtüre öffnen


Zum Öffnen der Türe bitte den Griff oder das Trittschutzblech benutzen.

⚠ Achtung

NICHT die Türe am Gewebe aufdrücken, dies könnte das Gewebe lockern oder beschädigen.

👉 Hinweis

Beim Öffnen der Türe über das Trittschutzblech bitte nicht mit zu viel Schwung arbeiten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Die Türe lediglich 'aufdrücken'.




ISG Drehtüre schließen

Zum Schließen der Türe bitte den Griff oder das Trittschutzblech benutzen.

👉 Hinweis

Beim Schließen der Türe bitte nicht mit zu viel Schwung arbeiten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Die Türe lediglich 'zudrücken'.

Ist ein Torsionsstab integriert schließt die Türe automatisch!



Sicherheitshinweise für die Insektenschutzgitter Drehtüre


Auf Kinder achten

Beim Schließen ist darauf zu achten, dass keine Kinderhände in die sich schließende Türe geraten.

Wird die Türe zu schwungvoll geschlossen, könnte dies zu Verletzungen führen.

👉 Hinweis


Bei eingesetztem Torsionsstab ist diese Gefahr reduziert, aber nicht vollkommen ausgeschlossen.



Auf Gegenstände achten

Achten Sie bitte darauf dass beim Schließen der Türe keine Gegenstände den Schließbereich blockieren.

Diese könnten das Gewebe oder das Element beschädigen.



Wartungs und Pflegehinweise für die Insektenschutzgitter Drehtüre

Wartungshinweise für ISG Drehtüre


Wartungsarbeiten, bitte nicht selbst durchführen, sondern bei Bedarf den entsprechenden Fachhändler kontaktieren.

👉 Hinweis

In jedem Fall die beschriebene und dargestellte Bedienung des ISG einhalten, da bei falscher Bedienung das Gewebe oder das Insektenschutzgitter Element beschädigt werden könnten.

⚠ Achtung

Da das Gewebe bei einem entsprechenden Lichteinfall nahezu durchsichtig erscheint, sollte darauf geachtet werden, dass man nicht versehentlich hindurchläuft.



Pflegehinweise für ISG Drehtüre

ABSTAUBEN:

Benutzen Sie eine weiche Bürste oder einen weichen Lappen und streichen Sie mit leichtem Druck über das Insektenschutzgitter.

REINIGUNG:

Hierzu benutzen Sie bitte nur mildes Seifenwasser mit einem weichen Tuch. In keinem Fall Lösungsmittel, scharfkantige Gegenstände, oder raue Bürsten.

